

# IDENTIFICAÇÃO

Proprietário:
Endereço
Nº
Telefone
CidadeUF
Cep
Modelo da Máquina
Número de Série
Ano de Fabricação
Nota Fiscal Nº
Data /
Distribuidor Autorizado

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1. JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A JUMIL, garante que os implementos agrícolas e respectivas peças, de sua fabricação, aqui denominados simplesmente PRODUTO, estão livres de defeitos, tanto na sua construção como na qualidade do material.
- 2. As questões relativas à concessão da Garantia serão reguladas segundo os seguintes princípios:
  - 2.1. A Garantia constante deste Certificado será válida:
- a) pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data da efetiva entrega do **PRODUTO** ao consumidor agropecuarista;
- b) somente para o **PRODUTO** que for adquirido, novo, pelo consumidor agropecuarista, diretamente do Revendedor ou da **JUMIL**, ressalvado o disposto no item 2.3.
- **2.2.** Ressalvada a hipótese do subitem seguinte, a Garantia ao consumidor agropecuarista será prestada por intermédio do Revendedor da **JUMIL**.
- 2.3. Se o PRODUTO for vendido a consumidor agropecuarista, por revendedor que n\u00e3o seja Revendedor da JUMIL, o direito \u00e0 Garantia subsistir\u00e1, devendo, neste caso, ser exercido diretamente perante a JUMIL, nos termos deste Certificado.
- **2.4.** A Garantia não será concedida se qualquer dano no **PRODUTO** ou no seu desempenho for causado por:
  - a) negligência, imprudência ou imperícia do seu operador;
- b) inobservância das instruções e recomendações de uso e cuidados de manutenção, contidos no Manual de Instruções.
- 2.5. Igualmente, a Garantia não será concedida se o PRODUTO, após a venda, vier a sofrer qualquer transformação ou modificação, ou se for alterada a finalidade a que se destina o PRODUTO.
- **2.6.** O **PRODUTO** trocado ou substituído ao abrigo desta Garantia será de propriedade da **JUMIL**, devendo ser -lhe entregue, cumpridas as exigências legais aplicáveis.
- **2.7.** Em cumprimento de sua política de constante evolução, a **JUMIL** submete, permanentemente, os seus produtos a melhoramentos ou modificações, sem que isso constitua obrigação para a **JUMIL** de fazer o mesmo em produtos ou modelos anteriormente vendidos.
- **2.8.** A **JUMIL** não será responsável por indenização de qualquer prejuízo de colheita, decorrente de regulagem inadequada de dispositivos do **PRODUTO**, relativos à distribuição de semente ou de adubo.



### ÍNDICE

1 -	Introdução	04
2 -	Apresentação do Produto	05
3 -	Normas de Segurança	06
4 -	Especificações Técnicas	80
5 -	Opcionais	30
5.1 -	Relação de opcionais	30
5.2 -	Kit controlador de profundidade	10
5.3 -	Kit pastagem	10
6 -	Composição do produto	11
6.1 -	Componentes que acompanham a maquina	11
7 -	Montagem do produto	12
7.1 -	Montagem da unidade adubadora	12
7.2 -	Montagem da rodagem	13
7.3 -	Montagem da unidade semeadora	13
7.4 -	Montagem das botas sulcadoras	14
7.5 -	Montagem dos discos duplos	15
7.6 -	Utilização dos braços	16
	Preparo para uso	
	Nivelamento da maquina	
	Regulagens	
9.1 -	Regulagem dos limpadores dos discos	18
	Regulagem das botas sulcadoras	
9.3 -	Regulagem dos discos duplos	19
	Regulagem da adubadora	
9.5 -	Montagem das comportas das caixas alimentadoras	24
9.6 -	Regulagem da quantidade de semente	24
9.7 -	Espaçamentos	27
9.8 -	Pressão dos pneus	28
	Manutenção	
10.1 -	Limpeza de caixa e das bicas do adubo	29
	Lubrificação	
	Objetivos da lubrificação	
	Simbologia de lubrificação	
11.3 -	Tabela de lubrificantes	31
	Pontos de lubrificação	
12 -	Incidentes, possiveis causas e soluções	33
	Catalogo de Pecas	34

#### 1 - INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir o implemento fabricado com o que há de mais moderno em tecnologia e eficiência no mercado, garantido pela consagrada marca **JUMIL**.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo no manejo correto de uso para que possa obter o melhor desempenho e vantagens que o equipamento possui. Por esta razão, recomenda-se proceder a sua leitura atenta antes de começar a usar o equipamento.

Mantenha-o sempre em local seguro, a fim de ser facilmente consultado.

A **JUMIL** e sua rede de revendedores estarão sempre à sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias do seu equipamento.

Fone: (16) 3660-1061 Fax: (16) 3660-1116 WebSite: www.jumil.com.br

#### 2 - APRESENTAÇÃO

As **Semeadoras Adubadoras JM 2611 SH, 2613 SH, 2615 SH e 2617 SH** são utilizadas na semeadora de trigo, soja, arroz, cevada, centeio, pastagem, etc. Possuem um deposito para adubo e um deposito para sementes, os quais ocupam toda a largura útil da máquina.

O adubo e dosado através de rotores dentados horizontais no fundo do deposito e as sementes são dosadas através de rotores cilíndricos canelados.

#### 3 - NORMAS DE SEGURANÇA

A **JUMIL** ao construir suas Máquinas e Equipamentos Agrícolas, tem como objetivo principal ajudar o HOMEM a desenvolver um melhor PADRÃO DE VIDA. Porém, na utilização dessas máquinas há dois cuidados principais a RESPEITAR:

NÃO DESTRUA O EQUILÍBRIO BIOLÓGICO UNIVERSAL, EFETUANDO TRABALHOS AGRÍCOLAS INCORRETOS.

NÃO CONSINTA QUE A MÁQUINA O DESTRUA. OBSERVE FIELMENTE AS NORMAS DE SEGURANÇA. NÃO FACILITE!

- 1) Utilize sempre os estribos apropriados para subir ou descer do trator;
- 2) Ao colocar o motor em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ABSOLUTAMENTE CIENTE do conhecimento completo do manejo do trator e equipamento. Coloque sempre o câmbio em ponto morto, desligue a Tomada de Potência e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra;
- 3) Não coloque o motor em funcionamento em locais fechados, pois os gases do escapamento são tóxicos;
- 4) Ao manobrar o trator para o engate de implementos ou máquinas, certifique-se de que possui o espaço necessário e de que não há ninguém por perto; faça as manobras em MÁRCHA LENTA e esteja preparado para frear numa emergência;
- 5) Ao manejar máquinas ACIONADAS PELA TOMADA DE POTÊNCIA, (engatar, desengatar ou regular) DESLIGUE A TOMADA DE POTÊNCIA, PARE O MOTOR E RETIRE A CHAVE DE PARTIDA DO CONTATO. NUNCA FACILITE!
- 6) Quando utilizar roupas folgadas, tenha o máximo de cuidado; não se aproxime demasiadamente dos conjuntos em movimento, suas roupas poderão enroscar provocando acidentes;
  - 7) Não faça regulagens com a máquina em movimento;
- 8) Ao trabalhar com implementos ou máquinas, É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE OUTRA PESSOA ALÉM DO OPERADOR, TANTO NO TRATOR COMO NO IMPLEMENTO, a não ser que exista assento ou plataforma adequada para essa finalidade;
- 9) Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com redobrada atenção, procurando sempre manter a estabilidade necessária; em caso de começo de desequilíbrio, reduza a aceleração, mantenha o equipamento no solo, e vire as rodas do trator para o lado da descida;
- 10) Nas descidas, mantenha o trator sempre engatado, com a marcha que usaria para subir;
- 11) Ao transportar a máquina acoplada ao trator ou nos viradouros do plantio, recomendamos tomar cuidado, reduzindo a velocidade para não forçar o cabeçalho ou a Barra Porta-Ferramentas;

- 12) A não ser em ocasiões específicas, os pedais do freio deverão estar ligados entre si (não independentes);
- 13) Se após engatar um implemento no sistema de três pontos do hidráulico do trator, verificar que a frente do mesmo está demasiadamente leve, querendo começar a levantar (empinar) coloque os pesos necessários na frente;
- 14) Ao sair do trator, coloque o câmbio em ponto morto, abaixe os implementos que estiverem levantados, coloque os comandos do sistema hidráulico em posição neutra e acione o freio de estacionamento;
- 15) Quando abandonar o trator por um longo período, além dos procedimentos do item anterior, pare o motor e engate a primeira velocidade se estiver subindo, ou marcha a ré se estiver descendo;
- 16) CUMPRA FIELMENTE TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA ELABORADAS PELO FABRICANTE DO TRATOR:
- 17) DEVERÁ TER O MÁXIMO CUIDADO AO MANUSEAR SEMENTES TRATADAS, DEVENDO SOLICITAR AASSISTÊNCIA DE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. NÃO MANIPULAR SEMENTES TRATADAS COM AS MÃOS NUAS:
- 17.1) DEVERÁ LÁVAR AS MÃOS E PARTES EXPOSTAS DO CORPO COM ABUNDÂNCIA DE ÁGUA E SABÃO, AO FIM DE CADA TURNO DE SERVIÇO, PRINCIPALMENTE ANTES DE COMER, BEBER OU FUMAR;
- 17.2) Não lance restos de sementes tratadas e/ou de pesticidas junto a poços de água potável, cursos de água, rios e lagos;
  - 17.3) Inutilize as embalagens vazias;
- 17.4) Mantenha as embalagens originais sempre fechadas e em lugar seco, ventilado e de difícil acesso a crianças, irresponsáveis e animais;
  - 17.5) Evite contato com a pele;
- 17.6) Antes de utilizar pesticidas, LEIA O RÓTULO E SIGA AS INSTRUÇÕES.
- 18) Ao transitar com a máquina em rodovias, deverá observar os seguintes cuidados adicionais:
- a) Se a máquina estiver equipada com marcadores de linhas, os braços deverão estar levantados e fixos, com os discos voltados para o interior.
- b) As máquinas com largura inferior ou igual a 3 metros poderão circular desde que providas da sinalização adequada consultar o CIRETRAN ou a Policia Rodoviária do seu estado.
- c) As máquinas que vierem a encobrir as luzes de sinalização traseira do trator, deverão possuir luzes traseiras alternativas.


# **⚠ ATENÇÃO**

Ao receber seu Implemento JUMIL, confira atentamente os componentes que acompanham a máquina e leia atentamente o certificado de garantia na primeira página do manual de instruções.

# 4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

МОБЕГО	JM 2611 SH	JM 2613 SH	JM 2615 SH	JM 2617 SH
Numero Máximo Linhas	11	13	15	17
Largura Útil	1876	2236	2556	2784
Espaçamentos Minimo Entre Linhas		170 (mm)	(mm)	
Capacidade Deposito Adubo	205 Litros/235 Kg	240 Litros/276 Kg	275 Litros/316 Kg	313 Litros/360 Kg
Capacidade Deposito Semente	185 Litros/140 Kg	216 Litros/165 Kg	247 Litros/187 Kg	287 Litros/218 Kg
Capacidade Deposito Semente Fina	X	63 Litros/47 Kg	71 Litros/53 Kg	79 Litros/60 Kg
Vazão de Adubo		2.8 a 3	2.8 a 34.4 g	
Sistema Distribuição Sementes		Rotor C	Rotor Canelado	
Sistema Distribuição Adubo		Ros	Roseta	
Potência Minima Requerida	80 cv	90 cv	100 cv	120 cv
Numero de Rodas		0	02	
Pneu		5.60-15 (	5.60-15 04 Lonas	
Tipo de Engate		Hidráulico	Hidráulico 3 Pontos	
Pinos de Engate		Cat, II	t.	
Peso (Kg)	089	029	092	830





Medidas		Mod	elos	
Medidas	JM2611SH	JM2613SH	JM2615SH	JM2617SH
А	1300	1300	1300	1300
В	1700	1700	1700	1700
C	2700	3040	3380	3600



#### 5 - OPCIONAIS

Diversos opcionais são disponíveis na Jumil para que se consiga uma semeadora com maior precisão.

#### 5.1 - Relação de opcionais


DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CONJ BANDA COMPACTADORA CONCAVA	35.10.040
CONJ MARCADOR DE LINHAS DIR/ESQ	30.01.550
KIT CONTROLADOR PROFUNDIDADE COMPACTADOR "V" UNID CURT	35.10.045
KIT CONTROLADOR PROFUNDIDADE COMPACTADOR "V" UNID LONG	35.10.044

# 5.2 - Conj. controlador de profundidade fixo em "V" (opcional)

A finalidade desse sistema é controlar a profundidade desejada e fechar o sulco cobrindo a semente. A regulagem do controlador de

profundidade, é feita através do pino trava ("a" fig. 001), com a mudança de posicionamento do mesmo, controla-se a altura das rodas compactadoras e automaticamente regula a profundidade das sementes.


As rodas compactadoras em "V" ficam posicionadas logo atraz do disco duplo (fig. 001), o kit controlador de porfundidade foi desenvolvido para a cultura de arroz, podendo ser utilizado também para outras culturas.





#### 5.3 - Kit pastagem. (opcional).

O kit pastagem foi desenvolvido especificamente para semear sementes finas, as sementes de capim em geral são as mais utilizadas (fig. 002).



#### 6 - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

#### 6.1 - Componentes que acompanham a máquina

Alguns componentes do seu implemento são entregues avulsos, devendo ser montados quando da entrega dos mesmos. Estes componentes constam da seguinte relação.

DESCRIÇÃO	JM2611 SH	JM 2613 SH	JM 2615 SH	JM 2617 SH
Estribo	01	01	01	01
Unid. Avulsa semente/ adubo Curta	06	07	08	09
Unid. Avulsa semente/ adubo Longa	05	06	07	08
Tapo do adubo	07	08	08	08
Mangueira Sanfonada	22	26	30	34
Trava na Mangueira	22	26	30	34
Apoio da Garra	11	13	15	17
Paraf. Quad. RP 1/2 UNCX3.1/2	11	13	15	17
Porca Sext Normal 1/2 UNC-G2 ZN	33	39	45	51
Grampo 1/2" ww	11	13	15	17
Manual de Instruções	01	01	01	01



#### 7 - MONTAGEM DO PRODUTO

Antes de usar o seu implemento novo ou após uma temporada de armazenagem, o operador deve seguir as instruções contidas neste capítulo, a fim de assegurar eficiente e continuo trabalho.


#### 7.1 - Montagem da Unidade Adubadora

Quando for usar o implemento com os diversos espaçamentos, é necessário tapar as saídas de fertilizantes que não serão utilizadas.

Para isso, deve-se soltar as travas "a" retirar as telhas "b" da esquerda para direita, e soltar os parafusos dos reguladores "c" (fig. 003).

Retirar os discos dosadores "d" das saídas que não irão funcionar, para isso gire-os até que o pino de segurança coincida com o rasgo existente na engrenagem. Retirados os discos, coloca-se o tapo "e".


Após a colocação dos discos dosadores nos seus respectivo lugares, deve-se montar as peças restantes em sentido contrario a explicação, não apertando os parafusos "c" dos reguladores.



#### Jumil


#### 7.2 - Montagem da Rodagem

Se ao receber a semeadora a roda estiver desmontada será preciso monta-la, para isso basta encaixa-la no suporte da rodagem ("a" fig. 004), e apertar os parafusos ("b" fig. 004).



#### 7.3 - Montagem da Unidade Semeadora


Quando a unidade semeadora estiver desmontada deve-se coloca-la no tubo principal ("a" fig. 005), verificando o espaçamento desejado, montar a mangueira do adubo ("b" fig. 005), e da semente ("c" fig. 005), e também montar a haste ("d" fig. 005).



#### 7.4 - Montagem das botas sulcadoras para adubação lateral

As principais vantagens das botas sulcadoras são.

Plantar profundidade major devido ao sistema de sulcadores. montagem das linhas em uma serie de espaçamento com adubação lateral, existe um dispositivo de segurança para proteger o conjunto. Permitem varias regulagens profundidade e distancia entre fertilizantes e semente. As pecas são facilmente intercambiáveis. Manutenção de baixo custo.



Quando montar linhas impares uma linha devera estar sempre no centro da máquina.


Para se obter esse deslocamento nas montagens de linhas impares, o conjunto central de disco devera ser montado conforme figura 007 "a".

O adubo deve ser distribuído sempre no conjunto da frente e a semente

no de trás, como mostra a Fig.007 Observe-se que as mangueiras estão cruzadas.

Essas mangueiras devem ser montadas evitando que fiquem em contato uma com a outra, para não permitir o desgaste rápido.

Quando as linhas forem pares, deve-se tomar como ponto inicial metade do tubo central, metade do espaçamento desejado para cada lado, onde serão colocadas as linhas iniciais.




#### Jumil


#### 7.5 - Montagem dos discos duplos.

Na montagem de um numero impar de linhas nas semeadoras JM 2611 / 2613 / 2615 / 2617 é importante observar que o pino "a" (Fig.008) do conjunto central é maior, para montar a haste "b" no lado externo da orelha direita, o que fará que o conjunto do disco figue no centro da semeadora e evite que a haste trabalhe forcada e inclinada. Algumas vantagens apresentadas pelos discos duplos são:Trabalha bem ate mesmo em terrenos com resto de cultura, não tendo problema de embuchamento.

Não há possibilidade de entupimento das bocas de saída. Distribuição de sementes e adubo em sulcos separados. O movimento de terra é pequeno evitando perdas de umidade de solo. Para



as semeadoras hidráulicas os esquemas de montagem incluem os seguintes componentes.




De 11 linhas - 6 conjuntos com braços de fixação curtos 5 conjuntos com bracos de fixação longos De 13 linhas - 7 conjuntos com braços de fixação curtos 6 conjuntos com braços de fixação longos De 15 linhas - 8 conjuntos com braços de fixação curtos 7 conjuntos com braços de fixação longos



#### Observação:

Para semeadora de soja, basta colocar os tubos de sementes na parte traseira dos conjuntos que não serão utilizados, conforme o espaçamento a ser usado.

A Fig.010 mostra um esquema de montagem com 11 linhas, para semeadora de trigo.



#### 7.6 - Utilização dos braços.

É apresentada a seguir a utilização dos braços nos diversos espaçamentos com distribuição de adubo e semente num mesmo conjunto

contendo ou não a bota sulcadora. As mesmas indicações do numero de linhas de espaçamentos para as botinhas são também validas para os discos duplos.

**TABELA** A. Espaçamento e opções para montagem dos braços nas semeadoras.

JM	Linhas	Espaçamento	Bra	ços
SH	Lililias	Espaçamento	Longo	Curto
	11	17	5	6
2611	5	44	5	
2011	4	55	4	
	3	85	3	
	13	17	6	7
	6	42	6	
2613	5	54	5	
	4	70	4	
	3	1	3	
	15	17	7	8
	7	40	7	
2615	6	50	6	
	5	60	5	
	4	80	4	

#### 8 – PREPARO PARA O USO


#### 8.1 - Cuidados com os Pneus

Para assegurar a longa vida do pneu de seu Implemento, os seguintes cuidados devem ser tomados:

As condições dos restos de culturas são agentes importantes na vida útil do pneu, portanto evite deixar soqueiras com altura tal que, as mesmas fiquem resistentes a ação do pneu.

Verifique se a pressão dos pneus de seu implemento estão conforme indicada na tabela abaixo.

TABELA L	DE INFLAÇÃO	PNEUS	
	Capacidade	Pressão	Máxima
Medidas	de Ionas	kg/cm²	lb/pol²
Pneu Agrícola 6.00 - 16 C	06	3,1	44



# **△ ATENÇÃO**

O pneu deve estar com a pressão correta. A falta ou excesso de pressão provoca o desgaste prematuro dos pneus e alteram a precisão do trabalho.




#### 9 - REGULAGENS


Antes de sair para o campo a máquina deve estar bem regulada e nivelada. Deve-se fazer todos os ajustes necessários para uma boa semeadora. E aconselhável movimentar os eixos dos distribuidores de fertilizantes e sementes, antes de colocar a máquina em movimento.


#### 9.1- Regulagem das botas sulcadoras.

A regulagem de profundidade ( aumentar ou diminuir), é feita através de alguns passos:

1 - Através dos volantes de regulagem de profundidade (Fig.012). Esta é feita girando-se o volante com o qual se consegue uma variação de profundidade de 3 a 5 cm.









#### Jumil

As botas sulcadoras "a" e "b" (Fig. 014), saem da fabrica, montadas nos furos "c" e "d" (Fig. 014).

Nesta posição, o fertilizante ficara distribuído um pouco abaixo da semente.



Regulagem da distancia entre o fertilizante e a semente é feita da seguinte maneira na posição como estão montadas as botas "a" e "b" na chapa "c" (Fig. 015), o fertilizante já esta separado da semente de 4 a 5 cm. Para diminuir a distancia entre o fertilizante e a semente de 2 a 3 cm, retirase os parafusos "d" e "e" (Fig. 015) e monta-se a bota "a" na outra face da chapa "c" (Fig. 015).






#### 9.2 - Regulagem dos discos duplos.

O sistema de regulagem de profundidade dos discos duplos é identico aos dois primeiros passos utilizados para as botas sulcadoras.

Os discos duplos são conjuntos especiais utilizados para trabalhar perfeitamente em diversos tipos de solo e com ótimo direcionamento de fertilizante e da semente, a cobertura da semente é feita através de correntes com dois elos maiores conforme a Figura 016.



#### 9.3 -Regulagem da adubadora.

Para regular a adubadora, proceda da seguinte maneira.

1 - Consulta-se Tabelas de distribuição de fertilizantes para se ter noção por onde começar a regulagem evitando assim maiores perdas de tempo.

#### Exemplo:

Querendo distribuir 300kg de fertilizante por hectare com o espaçamento de 51 cm e a adubadora de alta rotação, deve-se colocar a alavanca do índice do regulador de fertilizante entre os números 20 e 25 visto que, se na posição do numero 25, tem-se 353kg por hectare.

#### Jumil

#### Observação:

As tabelas que seguem, foram feitas apenas para se ter uma noção de onde começar a regulagem, visto que há variação quanto aos tipos e marcas de fertilizantes.

- 2 Consultadas as tabelas, levanta-se um lado da semeadora usando, se possível, um macaco de levante hidráulico.
- 3 Em seguida, solta-se a catraca correspondente ao lado levantado e gira-se a roda de sustentação até que o fertilizante comece a cair nas mangueiras, desprezando-se as primeiras quantidades;
  - 4 Coloca-se um recipiente para cada mangueira;
  - 5 Dá-se 24 voltas na roda, que correspondem a 50 metros rodados;
- 6 Pesa-se o fertilizante colhido nos recipientes, tendo o cuidado de descontar o peso dos mesmos;
- 7 Obtenha-se o peso total coletado e divide-se pelo numero de recipientes colocados obtendo-se o peso médio distribuído por linha de 50 metros.

Compara-se o resultado obtido com a *Tabela "B"* 

Se resultado não for o pretendido, movimenta-se a alavanca do índice regulador de fertilizante (Fig.017) para mais ou menos, conforme o caso, e repete-se a operação até se aproximar da quantidade desejada.

Depois de feita a confirmação das quantidades a serem distribuidas coloca-se a alavanco do outro lado na mesma posição.




TABELA B, Gramas de Fertilizante a Distribuir em 50 metros.

	9		2	Q	Ω	8	55	8	32													
	106		265	530	795	1060	1325	1590	1855													
	06		998	450	675	006	1125	1350	1575	1800												
	80		336	405	809	810	1013	1215	1418	1620	1822											
SO	73	ETROS	303	365	546	730	913	1095	1278	1460	1643	1825										
NTIMETR	62	EM 50 M	155	310	465	620	775	930	1085	1240	1395	1550	1805	1860								
S EM CEI	09	TRIBUIR	150	300	450	009	750	006	1050	1200	1350	1500	1650	1800								
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS EM CENTIMETROS	99	GRAMAS DE FERTILIZANTES A DISTRIBUIR EM 50 METROS	140	280	420	260	200	840	086	1120	1260	1400	1540	1680	1820							
ITO ENTF	51	TILIZANĪ	128	255	383	510	638	765	883	1020	1148	1275	1403	1530	1658	1785						
AÇAMEN	48	S DE FEF	120	240	360	480	009	720	840	096	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800					
ESP	44	GRAMA	183	8	330	440	220	099	240	88	86	1100	1210	1320	1430	1540	1650	1760	1870			
	40		100	200	300	400	200	000	200	800	006	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800		
	34		98	170	256	340	426	510	296	089	992	820	936	1020	1105	1190	1275	1360	1445	1530	1615	1700
	17		43	88	128	170	213	255	298	340	383	425	468	510	553	595	638	089	723	765	808	820
/ 2/	Ì£	<u> </u>	9	100	150	200	250	300	320	400	450	200	220	009	920	90	750	800	820	006	920	1000



#### Modo de usar a Tabela B.

Para adubar com 650 kgf por hectare uma cultura plantada com o espaçamento de 51 cm entre linhas, coloque uma régua na linha horizontal de 650 kg até encontrar a coluna vertical de 51 cm, onde se encontra 1658 g, em uma linha de 50 metros percorridos

**NOTA** Quando se usar espaçamentos diferentes dos apresentados na tabela B, deverão ser feitos novos cálculos da quantidade de fertilizante Observação:

Para melhor regulagem, gira-se a roda numa velocidade constante, ou roda-se a máquina diretamente no terreno na marcha de trabalho.

Para dosagens inferiores às indicadas nas tabelas recomenda-se usar o disco liso opcional código 35.01.581.

As tabelas que seguem foram desenvolvidas para uma aproximação, e dar noção de como começar a regulagem; visto que a variação quanto aos tipos, marcas, densidade e umidade de fertilizante e velocidade na operação de plantio.


INDICE DA					K	SF PC	RHE	CTAR	<b>=</b>				
REGULAGEM		ESI	PAÇA	MENT	O EN	TRE A	AS LIN	IHAS I	EM CI	ENTÍN	1ETR(	os	
FERTILIZANTES	17	34	40	44	48	51	56	60	62	73	80	90	106
TABE	ELA DE	DIST	RIBUI	ÇÃO I	DE FE	RTILI	ZANT	ES EN	/I ALT	A RO	ΓΑÇÃ	0	
FECHADA	247	123	105	95	87	82	75	70	68	58	52	47	40
№ 05	376	188	160	145	133	125	114	107	103	88	80	71	60
№ 10	529	265	225	204	187	176	161	150	145	173	112	100	85
№ 15	718	359	305	277	154	239	218	203	197	167	125	134	115
№ 20	882	441	375	341	312	294	268	250	242	205	187	167	141
№ 25	1059	529	450	490	375	353	321	300	290	247	225	200	170
Nº 30	1194	594	507	461	423	398	362	338	327	278	254	226	191
№ 35	1288	644	547	498	456	429	391	365	353	300	274	243	207
TABE	LA DE	DIST	RIBUI	ÇÃO E	E FE	RTILIZ	ZANTE	ES EN	1 BAIX	A RO	TAÇÃ	O	
FECHADA	100	50	42	39	35	33	30	28	27	23	21	19	15
№ 05	158	79	67	61	56	53	48	45	43	37	34	30	25
№ 10	229	115	97	89	81	76	70	65	63	53	49	43	37
№ 15	300	150	127	116	106	100	91	85	82	70	64	57	48
№ 20	410	206	175	159	146	137	125	117	113	96	87	78	66
№ 25	494	247	210	191	175	165	150	140	135	115	105	93	79
Nº 30	570	285	242	220	202	190	173	162	156	133	121	108	91
№ 35	647	323	275	250	229	216	196	183	177	151	137	122	104


#### Importante:

Para melhor funcionamento da adubadora, aconselha-se o uso de fertilizante granulado seco.

As Figuras 018 e 019 mostram, respectivamente, a posição das engrenagens para alta e baixa rotação. Essas duas regulagens das engrenagens motrizes, são utilizadas quando se deseja maior ou menor quantidade de fertilizante.

Assim, quando se deseja maior quantidade de fertilizante, usa-se a alta rotação (Fig: 018),






e para menor quantidade de fertilizante, baixa rotação (Fig. 019).

A alteração para baixa ou alta rotação, é feita pela mudança do contrapino da engrenagem intermediaria para outro furo existente no eixo. Através desse mesmo método, pode-se efetuar o plantio sem a adubadora, como mostra as Figura 020.

#### Observação:

Para semeadora de trigo, recomenda-se usar o mecanismo de baixa rotação.




#### 9.4- Regulagem das comportas das caixas alimentadoras.

Para se obter uma semeadora perfeita, e preciso seguir as instruções abaixo, que explicam como deve estar as comportas das caixas alimentadoras. Um ajuste incorreto das mesmas triturara as sementes e causara uma semeadora irregular. Para semear trigo, arroz, cevada, aveia, centeio, beterraba e similares, coloque os pinos das caixas alimentadoras no primeiro furo("a"), conforme Figura 021.

Para semear algodão, feijão comum, sorgo, soja e grande quantidade de aveia, coloque os pinos nas caixas alimentadoras segundo furo ("b") conforme Figura 021.

Para semear sementes grandes de feijão, aveia e outras, coloquem os pinos no terceiro furo ("c"), conforme Figura 021.



#### 9.5 - Regulagem da quantidade de sementes


A quantidade de sementes a ser semeadas varia de acordo com o tamanho e o tipo das mesmas, sendo controladas pelas alavancas do índice regulador da semente "a" (Fig. 022), que são em numero de duas; uma do lado direito e outra do lado esquerdo.

A regulagem das sementes é feita de maneira semelhante a de fertilizante.



Dá-se cinco voltas na roda, que correspondem a 10 metros lineares e conta-se ou pesa se as sementes caídas.

Se o calculo das sementes e feito em peso basta pesar as sementes caídas em dez metros. Para dois gramas por metro, devera cair 20 gramas em 10 metros.



Esta regulagem pode ser feita também com a máquina em movimento, medindo-se dez metros no terreno e, com sacos plásticos amarrados na saída da mangueira, colheta-se as sementes caídas, procedendo-se em seguida a contagem ou pesagem das mesmas.

Se a quantidade e diferente da desejada abrir ou fechar as alavancas "a" (Fig. 022) até

encontrar a quantidade esperada. A seta "b" (Fig. 022) é o indicador.Os registros "a" (Fig. 022) das caixas alimentadoras que serão utilizadas, deverão estar totalmente abertos.

Mesmo sendo a quantidade de sementes variável, devido as diferentes variedades, poder germinativo, peneiras, espaçamentos, etc, existentes, deve se seguir a tabela de distribuição de sementes que poderá servir de orientação para o agricultor.

Para se saber a quantidade de sementes em 10 metros lineares, basta multiplicar o nº de sementes por metros ou gramas de sementes por metro por 10. Assim se deseja 40 sementes por metros, 10metros devera cair 10x40, ou seja, 400 sementes.

Observação: A quantidade de sementes por metro linear de uma mesma cultura poderá variar conforme o espaçamento, o poder germinativo e a variedade. Assim, para espaçamentos maiores, coloca-se mais sementes por metro, para espaçamentos menores, menos sementes por metro.

A quantidade de sementes, levando-se em consideração o poder germinativo e o índice de pureza das sementes, é calculada pela formula.

#### Jumil

# emplo:

Se a quantidade de semente, recomendada é de 50.000/ha e o poder germinativo é de 80% e a porcentagem de pureza e de 98%, obtem-se que o numero de semente a ser colocada por hectare é de 63.775 sementes.

Tabela de distribuição de sementes


CULTURAS	N° DE SEMENTES P/ METRO LINEAR	GRAMAS DE SEMENTES P/ METROS LINEAR	KG. POR HECTARE	ESPAÇAMENTO (CM)
ARROZ DE SEQUEIRO	40-80	1,6-2,0	20-25	02-09
AVEIA		1,2-1,6	20-80	20
CENTEIOP/GRÃO		1,5	75	20
SOLA	25-33	1	02-09	20-60
FELJÃOS/ IRRIGAÇÃO	12 - 14	•	82 P/SEM, GRANDE 62 P/SEM, MÉDIO 50 P/SEM, PEQUENO	40
SORGO	13-20	1	7-8	50-70
TRIGO TARDIO	40-45	-	80-10	16-20
TRIGO PRECOCE	02-09	_	120-140	16-20

# 9.7 - Espaçamentos

Os espaçamentos possíveis de serem utilizados nas duas semeadoras, em função do numero de linhas utilizadas, são apresentados a seguir.

SOIEGON				۷	NUMERO	DΕ	LINHAS		ESPAÇAMEN	TOS	EM MN	4			
model co	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17
JM2611 SH	006	009	450	360	300	257	225	200	170	*	*	*	*	*	*
JM2613 SH	1100	730	220	440	998	314	275	244	220	200	170	*	*	*	*
JM2615 SH	*	* *	*	*	*	*	300	280	250	220	200	190	170	*	*
JM2617 SH	*	*	089	544	453	388	340	302	_272	247	226	209	194	181	170






#### 10 - MANUTENÇÃO.

Para manter a eficiência da semeadora e evitar perda de tempo e despesas com reposição de peças quebradas, recomenda-se seguir as instruções contidas nesse capitulo.

#### 10.1 - Limpeza de caixa e das bicas do adubo.

Devido a ação corrosiva do fertilizante usado na máquina, é necessário que, periodicamente, se faça uma limpeza no caixa e nas bicas do fertilizante. Para isso, deve-se proceder da seguinte maneira.



Descer a alavanca do índice regulador do adubo, girar as travas "a" da esquerda para direita, subir a alavanca do índice regulador do adubo para retirar os discos alimentadores "c", girando-os ate que o pino de segurança "e" coincida com o rasgo existente na engrenagem coroa. Removidas todas essas peças, deve-se varrer o fertilizante restante na caixa, pela abertura da placa "d" Conf (fig024). Se por acaso, o fertilizante estiver endurecido e peso na placa ou nos discos alimentadores, é preciso que se raspe muito bem. Caso se deixe acumular sob os discos dosadores, estes se fixarão nas placas, e, como conseqüência, danificara o sistema de acionamento quando a máquina for novamente utilizada.

#### 11 - LUBRIFICAÇÃO

#### 11.1 - Objetivos da lubrificação

A lubrificação é a melhor garantia do bom funcionamento e desempenho do equipamento. Esta prática prolonga a vida útil das peças móveis e ajuda na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar o trabalho, certifique-se que o equipamento está adequadamente lubrificado, seguindo as orientações do Plano de Lubrificação.

Neste Plano de Lubrificação, consideramos o equipamento funcionando em condições normais de trabalho; em serviços severos recomendamos diminuir os intervalos de lubrificação.

# **⚠ ATENÇÃO**

Antes de iniciar a lubrificação, limpe as graxeiras e substitua as danificadas.

#### 11.2 - Simbologia de lubrificação



Lubrifique com graxa a base de sabão de lítio, consistência NLGI-2 em intervalos de horas recomendados.



Lubrifique com óleo SAE 30 API-CD em intervalos de horas recomendados.



Limpeza com pincel.




Intervalos de lubrificação em horas trabalhadas.



#### 11.3 - Tabela de lubrificantes

LUBRIF.	EQUIVALÊNCIA							
RECOM.	PETROBRÁS	CASTROL	SHELL	TEXACO	IPIRANGA	BARDAHL	ESSO	MOBIL OIL
GRAXA A BASE SABÀO LITIO NLGI-2	LUBRAX GMA-2	LM-2	ALVANIA EP-2	MARFAK MP-2	ISAFLEX 2	MAXLUB APG-2EP	ESSO MULTI 2	MOBIL GREASE TT
ÓLEO SAE 140 API-GL5	LUBRAX TRM-5 SAE-140	HYPOYDE B/EP-140	SPIRAX HD-140	MULTIGEAR EP SAE 140		MAXLUB MA-135 EP	ESSO GX 140	MOBILUBE HD-140
ÓLEO SAE30 API-CD	LUBRAX MD- 400 SAF-30	TROPICAL SUPER-30	RIMULA CI-30	URSA OIL LA-3 SAE-30	ULTRAMO TURBO SAE 30	MAXLUB NO 03	BRINDILL A D3-30	MOBIL DELVAC 1330

#### 11.4 - Pontos de Lubrificação



## 12 - INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES

# **⚠ ATENÇÃO**

Antes de solicitar os serviços técnicos verifique os itens a seguir:

Não está distribuindo semente nem adubo		
Possíveis Causas	Soluções	
1 - Depósitos Vazios;	1 - Complete os depósitos;	
2 - Saídas Obstruídas;	2 - Verificar as tubulações. Não dar marcha a ré com a máquina em posição de trabalho;	
3 - Catracas Desligadas.	3 - Verifique as correntes de acionamento. Quando mudar o espaçamento, alinhe corretamente a engrenagem da roda com a da catraca.	

Espaçamento entre sementes muito irregular			
Possíveis Causas	Soluções		
1 - Velocidade de plantio muito	1 - Ajuste a velocidade para 5 km/		
elevada;	h;		
2 - Rodas motrizes patinando;	2 - Conferir a pressão e o estado		
	dos pneus. Conferir o pivotamento		
	das rodas, sobretudo se estiver		
	trabalhando em plantio direto;		
3 - Discos e/ou anéis inadequados;	3 - Selecione o disco e o anel		
	recomendado;		
4 - Lingüeta e limitador de	4 - Verifique o estado de		
sementes gastos e/ou travados;	conservação e limpeza, trocando se		
	necessário;		
5 - Catraca do eixo deslizando;	5 - Desmontar, limpar, trocar se		
	necessário;		
6 - Falta de tensão na corrente.	6 - Ajustar o esticador.		



Queda de semente fora do sulco		
Possíveis Causas	Soluções	
1 - Velocidade de plantio elevada;	1 - Ajustar para 5 km/h;	
2 - Discos duplos gastos;	2 - Trocar;	
3 - Discos duplos fora do sulco.	3 - Nivelar a máquina, regular a	
	profundidade e a pressão das	
	molas.	

Variação da profundidade de plantio		
Possíveis Causas	Soluções	
1 - Solo mal preparado;	1 - Prepare adequadamente o solo;	
2 - Falta de pressão no conjunto;	2 - Regular as molas de pressão (as rodas limitadoras de profundidade deverão exercer uma pressão sobre o solo a fim de	
3 - Velocidade elevada.	poderem, na verdade, "copiar e acompanhar" o perfil do solo); 3 - Ajustar para 5 km/h.	

0 - velocidade elevada.	o - Ajustai para 5 Kili/il.		
Sementes quebradas			
Possíveis Causas	Soluções		
1 - Alta velocidade de plantio;	1 - Ajustar para 5 km/h;		
2 - Diâmetro dos furos do disco está pequeno;	2 - Usar disco adequado;		
3 - Lingüeta travada ou gasta; 4 - Espessura inadequada do disco; 5 - Disco mal colocado;	3 - Destravar, limpar e/ou substituir; 4 - Usar o disco adequado;		
6 - Sementes não calibradas;	5 - Colocar adequadamente o disco (tem uma marca assinalando ESTE LADO PARA BAIXO);		
7 - Sementes recém tratadas (úmidas).	6 - Usar sementes calibradas de boa procedência; 7 - Seque as sementes à sombra. Por vezes o tratamento altera o tamanho da semente, pelo que o disco deverá, então, ser escolhido tomando como base a semente tratada. Use pó de grafite na semente.		